

SAC CABAS EN CUIR

DIMENSIONS FINALES : 42 X 11 X 36 CM




o Ces ronds représentent des trous de 1,5 mm.

©Création Deco Cuir

Usage privé uniquement.

Toute reproduction ou commercialisation du patron, même partielle, est strictement interdite sans notre accord.


www.deco-cuir.com



Afin de savoir si votre impression est en taille réelle, ce carré doit faire 1 cm.

PIÈCE À IMPRIMER 2 FOIS X2


P1



À ASSEMBLER AVEC P2




À ASSEMBLER AVEC P4



P3

PIÈCE À IMPRIMER 2 FOIS
X2


BANDE D'ENVIRON 65 CM DE LONGUEUR ET 4 CM DE LARGEUR
POUR ANSES DE SAC AVEC TORON



**PIÈCE À IMPRIMER 2 FOIS
X2**

PIÈCE À IMPRIMER 2 FOIS
X2


P5



À ASSEMBLER AVEC P4



À ASSEMBLER AVEC P2




PIÈCE À IMPRIMER 2 FOIS X2

P4

À ASSEMBLER AVEC P5



À ASSEMBLER AVEC P1





P6



PREMIERE PARTIE DE LA POCHE

P7

SECONDE PARTIE DE LA POCHE









P9

PIÈCE À IMPRIMER 4 FOIS
X4

BANDE D'ENVIRON 40 CM DE LONGUEUR ET 3,8 CM DE LARGEUR



P10

PIÈCE À IMPRIMER 2 FOIS
X2

BANDE D'ENVIRON 45,3 CM DE LONGUEUR ET 3,1 CM DE LARGEUR