

SAC CABAS EN CUIR

DIMENSIONS FINALES : 42 X 11 X 26 CM




- Ces ronds représentent les trous de 0,5 mm.

©Création Deco Cuir

Usage privé uniquement.

Toute reproduction ou commercialisation du patron, même partielle, est strictement interdite sans notre accord.


www.deco-cuir.com




Afin de savoir si votre impression est en taille réelle, ce carré doit faire 1 cm.

P1

PIÈCE À IMPRIMER 2 FOIS
X2



À ASSEMBLER AVEC P4





P2

PIÈCE À IMPRIMER 2 FOIS
X2



À ASSEMBLER AVEC P4





P3

PIÈCE À IMPRIMER 2 FOIS
X2

BANDE D'ENVIRON 63 CM DE LONGUEUR ET 4 CM DE LARGEUR
POUR ANSES DE SAC AVEC TORON



À ASSEMBLER AVEC P2



À ASSEMBLER AVEC P1

P4

**PIÈCE À IMPRIMER 2 FOIS
X2**






P5

PREMIERE PARTIE DE LA POCHE




P6

SECONDE PARTIE DE LA POCHE




P7

DESSOUS DU SAC 1





P7-2

DESSOUS DU SAC 2



P8

X4



P9

PIÈCE À IMPRIMER 2 FOIS
X2

SAC CABAS EN CUIR

DIMENSIONS FINALES : 42 X 11 X 36 CM




- Ces ronds représentent les trous de 0,5 mm.

©Création Deco Cuir

Usage privé uniquement.

Toute reproduction ou commercialisation du patron, même partielle, est strictement interdite sans notre accord.


www.deco-cuir.com



Afin de savoir si votre impression est en taille réelle, ce carré doit faire 1 cm.

PIÈCE À IMPRIMER 2 FOIS X2


P1




À ASSEMBLER AVEC P2




À ASSEMBLER AVEC P4





**PIÈCE À IMPRIMER 2 FOIS
X2**



P3

PIÈCE À IMPRIMER 2 FOIS
X2


BANDE D'ENVIRON 63 CM DE LONGUEUR ET 4 CM DE LARGEUR
POUR ANSES DE SAC AVEC TORON

PIÈCE À IMPRIMER 2 FOIS
X2

P4


À ASSEMBLER AVEC P5 →

À ASSEMBLER AVEC P1



PIÈCE À IMPRIMER 2 FOIS
X2


P5



À ASSEMBLER AVEC P4



À ASSEMBLER AVEC P2





P6

PREMIERE PARTIE DE LA POCHE

P7



SECONDE PARTIE DE LA POCHE





P8-2



DESSOUS DU SAC 2



P9

PIÈCE À IMPRIMER 4 FOIS
X4

BANDE D'ENVIRON 40 CM DE LONGUEUR ET 3,8 CM DE LARGEUR



P10

PIÈCE À IMPRIMER 2 FOIS
X2

BANDE D'ENVIRON 45,3 CM DE LONGUEUR ET 3,1 CM DE LARGEUR